

**Bypass Manuale BP/2  
per MegaLine**

3 108 63

**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

Il Bypass manuale BP/2 di manutenzione consente di rimuovere l'UPS dalla sua originale installazione senza nessuna interruzione di alimentazione al carico, rendendo possibili le manovre che devono essere eseguite a UPS spento:

- Manutenzione
- Upgrade
- Espansione di potenza
- Verifica anomalia

Sostituisce il connettore posteriore e può essere agevolmente rimosso dal gruppo di continuità.

Il Bypass BP/1 deve essere utilizzato con MegaLine 5000/2 – 6250/2 – 7500/2 – 8750/2 – 10000/2.

**2. SCHEMA FUNZIONALE**