

## By-pass Manuel BP/1 pour MegaLine

3 108 62



### 1. CARACTERISTIQUES GENERALES

Le Bypass manuel BP/1 de maintenance permet d'enlever l'Onduleurs de son installation originale sans interrompre aucunement l'alimentation à la charge, donnant la possibilité d'exécuter des manœuvres avec l'Onduleurs à l'arrêt :

- Maintenance
- Upgrade
- Extension de puissance
- Vérification anomalie

Il remplace le connecteur arrière et peut être facilement enlevé de l'alimentation sans interruption (ASI).

Le Bypass BP/1 doit être utilisé avec MegaLine 1250 – 2500 – 3750 – 5000.

### 2. SCHEMA FONCTIONNEL

