

Bypass Manual BP/2 para MegaLine

3 108 63



1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

El Bypass manual BP/2 de mantenimiento permite extraer el UPS de su instalación original sin ninguna interrupción de alimentación a la carga, posibilitando las maniobras que deben ser efectuadas con el UPS apagado:

- Mantenimiento
- Upgrade
- Expansión de potencia
- Verificación de anomalía

Sustituye el conector posterior y puede ser retirado fácilmente del grupo de continuidad.

El Bypass BP/2 debe ser utilizado con MegaLine 5000/2 – 6250/2 – 7500/2 – 8750/2 – 10000/2.

2. ESQUEMA FUNCIONAL

