

**Bypass Manuale BP/1  
per MegaLine**

3 108 62

**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

Il Bypass manuale BP/1 di manutenzione consente di rimuovere l'UPS dalla sua originale installazione senza nessuna interruzione di alimentazione al carico, rendendo possibili le manovre che devono essere eseguite a UPS spento:

- Manutenzione
- Upgrade
- Espansione di potenza
- Verifica anomalia

Sostituisce il connettore posteriore e può essere agevolmente rimosso dal gruppo di continuità.

Il Bypass BP/1 deve essere utilizzato con MegaLine 1250 – 2500 – 3750 – 5000.

**2. SCHEMA FUNZIONALE**