

Bypass Manuale BP/1 per MegaLine

3 108 62



1. CARATTERISTICHE GENERALI

Il Bypass manuale BP/1 di manutenzione consente di rimuovere l'UPS dalla sua originale installazione senza nessuna interruzione di alimentazione al carico, rendendo possibili le manovre che devono essere eseguite a UPS spento:

- Manutenzione
- Upgrade
- Espansione di potenza
- Verifica anomalia

Sostituisce il connettore posteriore e può essere agevolmente rimosso dal gruppo di continuità.

Il Bypass BP/1 deve essere utilizzato con MegaLine 1250 – 2500 – 3750 – 5000.

2. SCHEMA FUNZIONALE

