

## Bypass Manual BP/1 para MegaLine

3 108 62



### 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

El Bypass manual BP/1 de mantenimiento permite extraer el SAI de su instalación original sin ninguna interrupción de alimentación a la carga, posibilitando las maniobras que deben ser efectuadas con el SAI apagado:

- Mantenimiento
- Upgrade
- Expansión de potencia
- Verificación de anomalía

Sustituye el conector posterior y puede ser retirado fácilmente del grupo de continuidad.

El Bypass BP/1 debe ser utilizado con MegaLine 1250 – 2500 – 3750 – 5000.

### 2. ESQUEMA FUNCIONAL

